

Tabella codici di errore

[Esempio di indicazione] **E O** attivazione dispositivo di protezione (generale)
 codice dettaglio

Codice classificazione		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	H	C	J	E	F	
Codice dettaglio																		
Unità interna	A	Attivazione dispositivo di sicurezza (generale)	Errore scheda unità interna	Anomalia nella sincronizzazione e del motore ventilatore	Malfunzionamento sistema di controllo livello di scarico	Temperatura anomala scambiatore di calore (1)	Temperatura anomala scambiatore di calore (2)	Blocco motore ventilatore, sovraccarico	Malfunzionamento del motore deflettore	Sovraccorrente in ingresso lato AC	Malfunzionamento valvola di espansione elettronica	Surriscaldamento del riscaldatore	Malfunzionamento relativo alla manutenzione dei filtri aria	Funzionamento senza carico	Errore impostazione capacità (unità interna)	Apporto acqua insufficiente	Errore deumidificatore	
	C	Errore sensore nel sistema (generale)			Errore sensore nel sistema drenaggio condensa	Errore sensore nel sistema temperatura scambiatore d calore (1)	Errore sensore nel sistema temperatura scambiatore d calore (2)	Malfunzionamento termistore unità interna	Blocco fondo-corsa motorino alette	Errore sensore di corrente lato alternata	Errore sensore nel sistema temperatura aria di aspirazione	Errore sensore nel sistema temperatura aria di scarico	Anomalia o sensore incrostato	Errore sensore nel sistema umidità	Errore sensore temperatura nel comando remoto	Errore sensore nel sistema radiazione	anomalia pressostato di alta pressione	
Unità esterna	E	Azionamento dispositivo di sicurezza esterno (generale)	Errore scheda unità esterna		Azionamento pressostato di alta pressione (HPS)	Azionamento pressostato di bassa pressione (LPS)	Sovraccarico termico del motore compressore	Blocco per sovraccorrente motore del compressore	Blocco sovraccorrente o sovraccarico motore ventilatore esterno	Sovraccorrente in ingresso lato corrente continua	Errore valvola di espansione elettronica		Blocco sovraccorrente pompa	Temperatura acqua anomala	Attivazione dispositivo protezione installato localmente	Errore sistema livello drenaggio condensa (galleggiante)	Anomalia all'accumulo	
	H	Errore sensore nel sistema (generale)	Errore del sensore di temperatura dell'aria nel sistema	Errore sensore nel sistema alimentazione	Errore pressostato di alta pressione	Errore pressostato di bassa pressione	Errore del sensore di sovraccarico compressore	Blocco per sovraccorrente motore del compressore. Errore sensore nel sistema	Anomalia del segnale motore ventilatore esterno	Errore sensore di corrente in ingresso lato AC	Malfunzionamento termistore aria esterna	Anomalia sensore aria di espulsione	Blocco sovraccorrente pompa Errore sensore nel sistema	Errore sensore nel sistema acqua calda		Errore sistema livello drenaggio condensa (di sistema)	Allarme unità di accumulo	
	F	Azionamento comuni dispositivi di sicurezza per sistemi n. 1 e 2	Attivazione dispositivo di protezione per sistema n. 1	Attivazione dispositivo di protezione per sistema n. 2	Errore temperatura tubo di scarico			Temperatura anomala scambiatore di calore (possibile sovraccarico refrigerante)					Malfunzionamento del sensore di pressione sul tubo di scarico	Temperatura dell'olio eccessiva	Malfunzionamento del sensore di pressione sul tubo di aspirazione		Pressione olio anomala	Livello superficie olio anomala
	J	Errore sensore temperatura nel sistema refrigerante	Errore sensore nel sistema di pressione (generale)	Malfunzionamento sensore di corrente	Malfunzionamento termistore tubo di scarico compressore	Errore sensore sistema bassa pressione equivalente temperatura di saturazione	Errore sensore nel sistema temperatura tubo di aspirazione	Errore sensore nel sistema temperatura scambiatore di calore	Errore sensore nel sistema temperatura collettore	Errore sensore nel sistema temperatura tubo equalizz. olio	Malfunzionamento termistore sul tubo gas del ricevitore	Errore sensore nel sistema pressione di scarico	Errore termistore temperatura dell'olio	Malfunzionamento del sensore di pressione sul tubo di aspirazione		Malfunzionamento del sensore di pressione sul tubo dell'olio	Malfunzionamento del sensore superficie olio	
	L	Errore sistema INV			Aumento anormale temperatura in quadro elettrico	innalzamento temperatura alette di raffreddamento o dell'inverter	Sovraccorrente in uscita lato corrente continua (momentaneo)	Sovraccorrente in uscita lato corrente alternata (momentaneo)	Sovraccorrente in ingresso generale (Multi)	Corrente anomala per l'inverter	Prevenzione stallo (intervallo di tempo)	anomalia del transistor di potenza		Malfunzionamento di trasmissione tra INV e controllo				
	P	Mancanza di gas	Protezione inverter per sovra-ondulazione		Errore sensore nel sistema temperatura quadro elettrico	Anomalia dell'aletta di raffreddamento o dell'inverter	Errore sensore di corrente lato corrente continua	Errore sensore corrente in uscita alternata o continua	Sovraccorrente in ingresso generale (Multi)							Errore impostazione capacità (unità esterna)		
Sistema	U	Assenza di gas	Fase aperta o fase invertita	alimentazione insufficiente	Errore trasmissione generale (wiring check)	Errore trasmissione tra unità interne ed esterne	Errore trasmissione tra unità interne e comando a filo	Errore trasmissione tra unità interne (tra unità principali e secondarie)	malfunzionamento trasmissione tra unità esterne, o a/da unità ad accumulo di calore	Malfunzionamento trasmissione tra i comandi a filo	Errore trasmissione a /da altro sistema (generale)	Errore impostazione locale (twin triple etc.)	Indirizzo dell'impianto frigorifero non definito. (Errore di cablaggio)	Duplicazione di indirizzo comando centralizzato	Errore trasmissione a/da apparecchiatura periferica (apparecchiatura controllo aria ecc.)	Errore trasmissione tra unità interna e comando centralizzato	Errore collegamento cavi e tubi (possibile incrocio tra cavi e tubi)	
	M		Difetto scheda elettronica							Errore comunicazione tra e da apparecchiatura centrale e altri accessori		Combinazione errata di comandi accessori		Doppia assegnazione di indirizzo apparecchiatura centrale				
Altro	3		Anomalia sensore umidità aria ambiente	Errore sistema umidità aria esterna	Errore sensore temperatura in ingresso	Anomalia sensore circolazione aria	Errore sensore temperatura aria esterna	Errore sensore temperatura comando a filo				Errore perdita d'acqua sensore 1	Errore perdita d'acqua sensore 2	Anomalia del sensore di condensazione				
	4	Errore valvola di deumidificazione	Errore valvola acqua fredda	Errore valvola aria riscaldata	Errore scambiatore di calore acqua fredda	Errore scambiatore di calore acqua calda												
	5		Sovraccarico o sovraccorrente del ventilatore aria immissione	Sovraccarico o sovraccorrente circolatore d'aria	Errore passaggio aria nell'inverter	Anomalia circolatore inverter												
	6	Errore generale	Errore scheda	Concentrazione anomala di ozono	Errore sensore o incrostazione	Errore sensore temperatura aria ambiente	Errore sensore temperatura aria esterna			Errore sistema alta tensione		Sistema della serranda + errore del termistore	Contatto porta aperto	Sostituzione filtri umidificatore	Sostituzione filtro alta efficienza	Sostituzione catalizzatore deodorante	Malfunzionamento del telecomando semplificato	