


ESTATE

Ta= 20°C URa=50%

1= punto di immissione aria in uscita dalla UTA (DT21 circa 10°C)



INVERNO

Ta= 25°C URa=50%

1= punto di immissione aria in uscita dalla UTA (DT21 circa 10°C)

